Печать

Снятие и установка

Снятие

1. Обратитесь к процедуре: Насос рабочей жидкости коробки передач (307-01B Автоматическая коробка передач, Снятие и установка). Обратитесь к процедуре: Transmission Fluid Pump - 2.0L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)/2.0L Duratorq-TDCi (132kW/180PS) (307-01B, Снятие и установка).

Установка

1. Обратитесь к процедуре: Насос рабочей жидкости коробки передач (307-01B Автоматическая коробка передач, Снятие и установка). Обратитесь к процедуре: Transmission Fluid Pump - 2.0L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)/2.0L Duratorq-TDCi (132kW/180PS) (307-01B, Снятие и установка).