Печать

Разборка и сборка подсборок

Специальный инструмент(ы) / Общее оборудование

	308-112 Приспособление для установки уплотнения фланца вторичного вала
Гидравлический пресс	
Сепаратор шарикоподшипника	

Материалы

Наименование	Спецификация
Трансмиссионное масло BO-DC 6U7J-M2C936-AA/BA/CA	WSS-M2C936-A


Разборка

1. Обратитесь к процедуре: Коробка передач (307-01B Автоматическая коробка передач, Разборка).
   Обратитесь к процедуре: Transmission - 2.0L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)/2.0L Duratorq-TDCi (132kW/180PS) (307-01B, Разборка).

2.



E249556

3.


E249557


4. УВЕДОМЛЕНИЯ: Не допускайте возможности падения элементов при снятии.

   Общее оборудование: Гидравлический пресс, Сепаратор шарикоподшипника


E249558


Сборка

5. *Используйте специальный инструмент:* 308-112.
   Общее оборудование: Гидравлический пресс




6. Нанесите тонкий слой смазки.

   Материалы: WSS-M2C936-A (Трансмиссионное масло BO-DC / 6U7J-M2C936-AA/BA/CA)



7. Нанесите тонкий слой смазки.

   Материалы: WSS-M2C936-A (Трансмиссионное масло BO-DC / 6U7J-M2C936-AA/BA/CA)



8. Обратитесь к процедуре: Коробка передач (307-01B Автоматическая коробка передач, Сборка).
   Обратитесь к процедуре: Transmission - 2.0L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)/2.0L Duratorq-TDCi (132kW/180PS) (307-01B, Сборка).